

@MASTERDRIVEOFICIAL



Manual do Usuário SF - 500

Especificações:

Peso inicial: 5kg/15.4lb Capacidade: 180kg Graduação: 50g/0.2lb Display: LCD de 4 dígitos

Energia: 2x1.5V (AAA) / Bateria de lítio CR2032 Temperatura de operação: 5-35 graus Celsius

Unidade: kg / lb

Desligamento automático: 10 segundos

Exibição de baixa tensão: "Lo" Exibição de sobrepeso: "OL"

Instruções:

- Abra a tampa da bateria abaixo da balança, vire o interruptor para a unidade que você precisa, para a esquerda para kg, para o meio para desligar, para a direita para "lb".
- Coloque a balança em um nível do chão, após a balança mostrar 0.00kg, você pode subir na mesma.
- Fique firme no meio da balança. Quando o valor do peso estabilizar, o valor do peso é travado.
- Se você sair da balança e subir novamente após travar, você pode pesar novamente.
- Se você não sair da balança após travar, o valor permanece por 10 segundos antes do desligamento automático.
- Se a balança exibir "Lo", a bateria está fraca e deve ser substituída.

Atenção

- Quando não estiver usando a balança, não coloque objetos pesados sobre ela por muito tempo.
- Ao pesar, você deve tentar ficar no meio da balança.
- Você deve ficar firme sobre a balanca.
- Não use a balança onde há água. Não lave a balança com água.
- Não pule ou bata na balança.
- Mantenha a balança e seus pés secos ao pesar.

Suporte técnico dedicado:
A Masterdrive oferece suporte
técnico dedicado, com uma
equipe de especialistas prontos
para auxiliá-lo em caso de
dúvidas ou problemas.

Garantia de Qualidade: Nosso suporte técnico é respaldado pela reputação de qualidade da MasterDrive. Temos o compromisso de fornecer um suporte confiável e de alto nível, garantindo que você receba assistência de acordo com os mais altos padrões da indústria.

MasterDrive